

# INSTALACIÓN ARQUIMEDES EDICIÓN IVE

- INSTALACION ARQUIMEDES EDICIÓN IVE E IMPORTACION BDC

Como usuario IVE, puede descargar e instalar el último Arquímedes edición IVE sin coste, compatible con el último estándar FIE-BDC (bc3): Descargar el paquete de Cype 2026 - Arquímedes. Edición IVE en:

[https://store.bimserver.center/es/app/235/arquimedes\\_edicion\\_ive](https://store.bimserver.center/es/app/235/arquimedes_edicion_ive) (debes registrarte en BIM server center Store)



Ejecutamos el archivo descargado.




En mi caso "arquimedes\_ive", se descomprimirá y comenzará la instalación. Elegimos idioma deseado.




Dejamos la ruta por defecto.

En mi versión será C:\CYPE Ingenieros\Descarga versión 2026.a\arquimedes\_ive



Pulsamos sobre "iniciar descarga", comenzará la descarga que puede durar hasta 10 minutos dependiendo de las características del ordenador y de nuestra conexión a internet.



Cuando haya finalizado la descarga si hemos dejado activada la opción "Instalar automáticamente después de descargar" comenzará la instalación.




Pulsamos sobre "He leído con especial atención, comprendo y acepto la Cláusula de Responsabilidades"




Seguimos los pasos de la instalación de **Instalar Arquímedes. Edición IVE**



Terminar.



Empezará a instalar los componentes de la instalación.



Aparecerá la siguiente pantalla indicando que debes utilizar la Licencia Electrónica. Esta licencia la debe proporcionar CYPE



Terminará la instalación y se abrirá la siguiente pantalla. Debemos llenar el formulario marcado ([formulario](#)).

El formulario de CYPE es así:



The screenshot shows a web form titled "Arquímedes Edición IVE" with the subtitle "Completa tus datos para que podamos contactar contigo". The form fields include:

- Apellidos o Razón social \*
- Nombre o Persona de contacto \*
- N.I.F./C.I.F. \*
- Teléfono \*
- Correo electrónico \*
- Dirección \*
- Población
- Cód. Postal
- Provincia


At the bottom, there is a checkbox labeled "He leído y acepto la política de privacidad" and a red "Enviar" button.

Cuando hayas llenado el formulario, debes esperar que te llame un comercial de CYPE. Propondrá los productos de CYPE, puedes aceptar o solicitar la versión gratuita de Arquímedes IVE


**¡Gracias!**  
**Tu registro se ha completado.**

Por favor, comprueba tu correo electrónico.

Una vez recibas por correo las credenciales para Arquímedes IVE y podrás acceder a la versión gratuita.




Si después de poner tus credenciales surge el error que incluimos a continuación, contacta con el soporte de CYPE, es posible que no hayan asignado la licencia correcta.




- OPCIÓN 1 (Tengo mi BDC y necesito importarla)

Si tenemos instalada nuestra BDC indicaremos “Localizar instalación existente”




Seleccionaremos la ruta correcta, en mi caso:


C:\IVE\Base\_de\_datos\2025\BDC25p




Nos reconocerá que hay una base de datos.



Y se abrirá el programa para su uso




Ahora solo nos falta importar el banco de precios. Archivo – Importar – Importar nuevo banco de precios de FIEBDC-3




Colocamos la ruta correcta en fichero, directorio y nombre.


- No activar casilla “crear directorio propio”
- Si la BDC la has instalado en otra ruta, recuerda modificar los datos de la captura.




Pulsamos sobre Sí




Seleccionamos nuestras preferencias. Aconsejamos “**considerar todos**” y seleccionar en “**Índice valor defecto**” nuestra provincia que le vayamos a dar más uso.




Nos fijamos que las rutas son las correctas.



Una vez terminado nos aparecerá un mensaje de completado.




En Arquímedes. Edición IVE podremos ver que ya tenemos la pestaña BDC24P.



Para comprobar que los paramétricos van correctamente realizaremos una prueba. Buscaremos un paramétrico (siempre acabo en \$), pulsaremos sobre el icono y comprobaremos que podemos variar las opciones. En el ejemplo, tipo de excavación, tipo de terreno, medio de trabajo y profundidad de excavación.

Si se puede cambiar las opciones, enhorabuena tienes instalado correctamente tanto la base de datos como Arquímedes.




Si al iniciar el programa Arquímedes pregunta sobre el estado de la licencia: versión demo. ¿Quiere introducir ahora los datos de registro de la licencia? Habrá que responder **NO**.



- OPCIÓN 2 (No tengo mi BDC en local, tengo IVE Online)

Como no tenemos una base de datos en local, seleccionaremos **Nueva instalación**.




Accedemos a <https://bdc.f-ive.es/> e iniciamos sesión.

Seleccionamos la BDC que nos interese para realizar las partidas

Tenemos todas las BDC a la derecha para seleccionar la adecuada y en el margen izquierdo esta la BDC seleccionada, por defecto siempre es la más actual.


Justo debajo de la BDC seleccionada, tenemos la opción de seleccionar la localización deseada.

Ahora debemos seleccionar la partida adecuada y arrastrarla a nuestro presupuesto.



Possiblemente al iniciar el programa Arquímèdes pregunta sobre el estado de la licencia: versión demo. ¿quiere introducir ahora los datos de registro de la licencia?. Habrá que responder NO.

En este caso se debe a que no reconoce una base de datos en local, estamos proporcionando las partidas bc3 desde IVE Online.



Si el logo de FIEBDC sale en color, está correctamente identificado en la web.

Si el logo de FIEBDC sale en escala de grises, NO está correctamente identificado en la web:

- No ha iniciado sesión
- El usuario identificado no tiene los permisos adecuados.



LOGIN CORRECTO



LOGIN INCORRECTO

Más información general de la edición IVE: <http://arquimedes.cype.es/IVE/>.